



MONTAGEVOORSCHRIFTEN

- Leg de gevelprofielen steeds op een vlakke ondergrond en laat ze 24 uur acclimatiseren (niet blootstellen aan zon en regen) alvorens te verwerken.
- Niet plaatsen bij temperaturen onder 0°C en boven 30°C.
- De gevelprofielen worden gemonteerd op een lattenwerk van voorbehandeld hout.
- De latten moeten een minimale dikte hebben van 32 mm.
- De latten worden traditioneel bevestigd op de drager (beton of metselwerk), loodrecht op de richting waarin de gevelpanelen worden geplaatst.
- De latten dienen met een tussenruimte van 30 cm geplaatst te worden.
- Wij adviseren een dampdoorlatende folie te plaatsen tussen het lattenwerk en de achterliggende muur.
- Er dient een geventileerde opening van minimaal 20 mm te zijn tussen de isolatie en de gevelpanelen.
- Bij montage van MIKS 1 panelen wordt steeds eerst het aluminium startprofiel M100 geplaatst.
- De gevelpanelen worden geplaatst volgens het principe van de vrije uitzetting. Daartoe zijn sleuven voorzien waarin de schroeven passen. Werk steeds af in één richting bij het vastschroeven (van links naar rechts of omgekeerd).
- Gebruik uitsluitend inox schroeven van MIKS.
- Hou rekening met een uitzettingsvoeg van 4 mm tussen elk gevelpaneel en op de uiteinden (afwerkingsprofielen).
- Gebruik een cirkelzaag voor het verzagen en een metaalboor indien bijkomende gaten dienen geboord te worden.
- Aansluitend op de plaatsing adviseren we om de panelen 3 x gelijkmatig nat te spuiten.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

- Onderhoud is eigenlijk overbodig.
- Reinigen met hogedrukreinger op 70 bar is toegelaten.
- Geen schuurmiddelen gebruiken.
- Geen agressieve stoffen (benzine, terpentijn, aceton, petroleum, white spirit ...) gebruiken.
- Kleurverschillen kunnen zich voordoen en hebben te maken met de aard van het product (hout composiet).

